



オプションフィルター 取扱説明書

安心してお使い頂くために

⚠️ 必ず適合器具と合わせてご使用ください

<p>フィルター適合器具型番</p> <p>MMP-080S/1H.3H.5H.SH MMP-080D/1H.3H.5H.SH MMP-080A 取扱メーカー：株式会社モデュレックス</p>

フィルター	
<p>NTC-080/DL070 (CCT UP) NTC-080/G11 (IR cut) NTC-080/LW400 (UV cut) NTC-080/LW520-2 (YELLOW 01) NTC-080/LW550-1 (AMBER 03) NTC-080/LW550-2 (AMBER 02) NTC-080/LW580-1 (AMBER 01) NTC-080/LW610-2 (RED 01) NTC-080/PSW510-1 (BLUE 04) NTC-080/SL4758-2 (PINK 02) NTC-080/SL4758-3 (PINK 01) NTC-080/SL4763-2 (MAGENTA 01) NTC-080/SPF045 (Green cut full) NTC-080/SPF057 (Green cut half) NTC-080/SW490 (BLUE 01) NTC-080/SW510-1 (BLUE 02)</p>	<p>NTC-080/SW530 (BLUE 03) NTC-080/SW530-2 (CYAN 01) NTC-080/TC1/4 (CCT down) NTC-080/WB5054-2 (GREEN 02) NTC-080/WB4854 (GREEN 01) NTC-080/WB5054-5 (GREEN 03)</p>

取付内容	取付図	注意図
<p>オプション取付</p> <ol style="list-style-type: none"> フードを矢印方向に回転させ、カチッとなるまで回す フードをボディから外す フード内部に装着されているオプションホルダを取り外す フィルターを入れる オプションホルダをフード内部に取り付ける 		<p>⚠️ f</p> <p>フィルター 組み合わせにより最大2枚まで 装着可</p> <p>オプション ホルダ</p> <p>+</p> <p>○ × ×</p> <p>本製品 (スペクトル変換フィルター)</p> <p>配光変換フィルター</p>
<p>⚠️ f</p> <p>2枚を超えるフィルター取付はしないでください。</p> <p>照明器具本来の性能を損なう可能性があります。</p> <p>蒸着面には直接手を触れないでください。 指紋等汚れが付着した場合は</p>	<p>スペクトル変換フィルターは1枚まで</p>	

⚠️ 警告・注意
<p>◎単体ではご使用できません。必ず推奨器具と組み合わせてご使用下さい。</p> <p>〈ケガに注意〉製品の端部でケガをする恐れがあります。取扱には充分にご注意ください。</p> <p>〈落下に注意〉取付は確実に行ってください。不安定な取付は落下の危険性があります。</p> <p>〈断熱材不可〉断熱材でおおわないで下さい。発熱や器具損傷の恐れがあります。</p> <p>〈分解不可〉 分解、改造は絶対にしないで下さい。一度分解してしまいますと元の寸法で復元できません。</p>

作成2019.1.25

