



オプションフィルター 取扱説明書

安心してお使い頂くために

⚠ 必ず適合器具と合わせてご使用ください

フィルター適合器具型番 MMP-130S/1H.3H.5H.SH MMP-130D/1H.3H.5H.SH MMP-130A 取扱メーカー：株式会社モデュレックス

フィルター	
NTC-130/DL070 (CCT UP) NTC-130/G11 (IR cut) NTC-130/LW400 (UV cut) NTC-130/LW520-2 (YELLOW 01) NTC-130/LW550-1 (AMBER 03) NTC-130/LW550-2 (AMBER 02) NTC-130/LW580-1 (AMBER 01) NTC-130/LW610-2 (RED 01) NTC-130/PSW510-1 (BLUE 04) NTC-130/SL4758-2 (PINK 02) NTC-130/SL4758-3 (PINK 01) NTC-130/SL4763-2 (MAGENTA 01) NTC-130/SPF045 (Green cut full) NTC-130/SPF057 (Green cut half) NTC-130/SW490 (BLUE 01) NTC-130/SW510-1 (BLUE 02)	NTC-130/SW530 (BLUE 03) NTC-130/SW530-2 (CYAN 01) NTC-130/TC1/4 (CCT down) NTC-130/WB5054-2 (GREEN 02) NTC-130/WB4854 (GREEN 01) NTC-130/WB5054-5 (GREEN 03)

取付内容	取付図	注意図
オプション取付 1 フードを矢印方向に回転させ、カチッとなるまで回す 2 フードをボディから外す 3 フード内部に装着されているオプションホルダを取り外す 4 フィルターを入れる 5 オプションホルダをフード内部に取り付ける ⚠ f 2枚を超えるフィルター取付はしないでください。 照明器具本来の性能を損なう可能性があります。 蒸着面には直接手を触れないでください。 指紋等汚れが付着した場合は	<p>ボディ フード オプションホルダ フィルター</p> <p>スペクトル変換フィルターは1枚まで</p>	⚠ f フィルター 組み合わせにより最大2枚まで装着可 オプションホルダ 本製品 (スペクトル変換フィルター) 配光変換フィルター

⚠ 警告・注意

◎単体ではご使用できません。必ず推奨器具と組み合わせてご使用下さい。

〈ケガに注意〉製品の端部でケガをする恐れがあります。取扱には充分にご注意ください。

〈落下に注意〉取付は確実に行ってください。不安定な取付は落下の危険性があります。

〈断熱材不可〉断熱材でおおわないで下さい。発熱や器具損傷の恐れがあります。

〈分解不可〉 分解、改造は絶対にしないで下さい。一度分解してしまいますと元の寸法で復元できません。

作成2019.1.25

