
#### 取付説明書

安全に設置していただくために

# ConsciLedの適合アウターカバー・固定レールの長さ(早見表)



基板長(a)	チューブ長(b)		
83	103		
166	187		
250	270		
333	353		
416	437		
500	520		
583	603		
666	686		
750	770		
833	853		
916	936		
1000	1020		
1083	1103		
1166	1186		
1250	1270		
1333	1353		
1416	1436		
1500	1519		
1583	1603		
1666	1686		
1750	750 1769		
1833	1853		
1916	1936		
2000	2020		
2083	2103		
2166	2186		
2250	2269		
2333	2352		
2416	2436		
2500	2519		
2583	2602		
2666	2686		
2750	2769		
2833	2852		
2916	2936		
3000	3020		

固定レール長(c) ≒ (a)		
	84	
	167	
	250	
	334	
	417	
	500	
	584	
	666	
	750	
	833	
	916	
	1000	
	83	
	167	
	250	
	333	
	417	
1000mmレール	500	
1本 +	583	
	666	
	750	
	833	
	916	
	1000	
	83	
	167	
	250	
	333	
	417	
1000mmレール	500	
2本 +	583	
	666	
	750	
	833	
	916	
	1000	

アウターカバー長(d)		
≒ (b)	) + 4mm	
	107	
	191	
	274	
	357	
	441	
	524	
	607	
	690	
	774	
	857	
	940	
	1024	
	83	
	166	
	250	
1024mmカバー	333	
	416	
	499	
1本 +	583	
,	666	
	749	
	833	
	916	
	1000	
	59	
	142	
	225	
	308	
1024mmカバー 2本 +	392	
	475	
	558	
	642	
	725	
	808	
	892	
	976	




## 取付説明書 <sup>保存用</sup>

MAE-CFH

お買い上げありがとうございました。ご使用前に必ずお読みください。 取付工事は電気工事店に必ず依頼してください。 この説明書は取付工事が終わりましたら製品をご使用になるお客様に必ずお渡しください。

#### 製品仕様図



◎本製品は照明器具ではありません。照明器具を取り付ける専用部材になります。 対象製品と合わせてご使用ください。


対象製品: ConsciLed (MAE-CLシリーズ) 《別売》

◎取付に際してアウターカバー、固定レールをカットする場合は丸鋸、バンドソー(樹脂用の刃のもの推奨)などをご用意ください。

### 安全に設置していただくために

	取付内容	取付図	注意図
	カバーの取り付け方 ConsciLed が 1 本の場合		
1	必要に応じてカバー、固定レール をカットしてください (カット長の早見表参照)	1 アウターカバー 切り欠きが無い方をカット 固定レール ここご	
2	ConsciLed を固定レール に 取り付ける	2	固定クリップの数は12個/m推奨 固定クリップ
3	リード線側の固定レールの端部に エンドキャップを差し込む 反対側の固定レールの端部に エンドキャップを先端だけ差し込む	3	
4	カバーの切り欠きがある方をリード 線側にしてカバーを固定レールに 取り付ける	切り欠き リード線の挟み込み注意!	回転させながら接着する
5	先端だけ差し込んでいたエンドキャップ(リード線が無い側)を固定レールに奥まで差し込む 本製品を使用することにより、LEDのドット感を軽減する効果がありますが完全なドット感解消を保証するものではございません。	5	
1 2	カバーの取り外し方 エンドキャップを外してカバーをずらす 固定レールの端部を押さえながら カバーをレールの端から上方向に 引っ張って取り外す	固定レール	固定レール カバー取り外し時に固定レールの端部を 押さえてください。(破損や変形の可能性)

MAE-CFH





株式会社ナノテコ 東京都調布市小島町 1-1-1 国立大学法人 電気通信大学 UEC アライアンスセンター 418 号室